

Viktigt!

Säkerhetsvarningar enligt nedan.

Läs alla instruktioner noga före användning av två-i-ett-väderskyddet. Behåll för framtida användning. För ytterligare instruktioner se vår hemsida. www.ergobaby.eu
För kundservice ring: 0046 (0) 8 463 1080

Varning – Kvävningrisk

Följ instruktionerna. Barn kan kvävas om två-i-ett-väderskyddet används felaktigt. Bäraren måste vara säker på att barnets luftvägar är fria och vara uppmärksam på barnets andning. Instruktioner och varningar för enbart bärselen se särskilda anvisningar.

Tvättinstruktioner

Väderskyddet - Handtorka rent med kallt vatten och mildt tvättmedel.

Fleece fodral - Maskintvätta med kallt vatten, använd inte blekmedel, stryk inte och torktumla ej.

Garanti

The ERGObaby Carrier, Inc. Garanterar produkternas material och tillverkning. Vi står bakom alla våra produkter och tillbehör, reparerar eller ersätter gratis under de första 12 månaderna de som inte möter vår höga standard. Vi begär att bärselen eller tillbehör skickas direkt till oss så kan vi bekräfta felet och ta ett beslut om den skall repareras eller ersättas. Om du har ett garantifall kontakta ERGObaby kundservice på: service.sc@ergobaby.eu eller ring: 0046 (0) 8 463 1080.

• Öva att fästa väderskyddet på bärselen utan att barnet sitter i.

Fäst Väderskyddet när bärselen inte är på:

Lägg Väderskyddet på en plan yta med insidan uppåt (fig.A). Lägg därefter fleece fodralet ovanpå väderskyddet med den tranbergsfärgade sidan uppåt. Lägg slutligen bärselen överst med insidan uppåt. Kontrollera att båda luvorna hänger utanför. Vik upp midjebältet så att tyg fliken på midjebältet blir tillgänglig (fig.B). Öppna fliken längst ner i mitten på väderskyddet och skjut in den ena delen igenom tygslungan på midjebältet på bärselen, fäst sedan ihop delarna med kardborrebandet (fig.B).




fig. B



fig. A

Bärselen har två nylonband precis under vardera axelrem (fig.C#1). Dra respektive nylonband igenom vardera öppning på väderskyddets långsida, där tryckknapparna sifter (fig.C#2).



Knäpp igen knapparna så att väderskyddet sitter fast på bärselen (fig.C#3). Fäst sedan väderskyddets remmar runt om bärselens båda axelremmar och knäpp sedan igen på vardera metall knapp högst upp (fig.D#1). Sätt på bärselen och det fastsittande väderskyddet genom att stänga igen midjebältet. Sätt axelbanden på dina axlar och stäng bröstspännet. Instruktioner för enbart bärselen se särskilda anvisningar. Stoppa in barnets fötter i de nedre hörnen av väderskyddet och justera på båda sidor så att väderskyddet anpassas efter barnets storlek (fig.E#1-2). Detta skapar en mysig känsla för barnet när fötterna är instoppade.



För större barn kontrollera väderskyddet genom att justera remmarna intill luvan efter behov.

Fäst väderskyddet medan barnet är i bärselen:

Väderskyddets insida ska vara riktad mot barnet, öppna sedan fliken med kardborrebanden längst ned i mitten av väderskyddet. Skjut den



fig. D

ena delen av fliken igenom tygslingan på midjebältet på bärselen, fäst sedan ihop delarna med kardborrebandet (fig.B). Dra noggrant väderskyddet över barnet och bärselen så att det placeras rätt. Dra bärselens två nylonband som sitter straxt under vardera axelrem, igenom varje öppning på regnskyddets långsida, där tryckknapparna sitter. Knäpp igen knapparna så att regnskyddet sitter fast på bärselen (fig.C#1). OBS! Spänn aldrig upp bärselens axelband medan barnet sitter i. Stoppa in barnets fötter i de nedre hörnen av väderskyddet och justera på båda sidor så att väderskyddet anpassas efter barnets storlek (fig.E#1).



fig. E

Fäst väderskyddets remmar runt om bärselens båda axelremmar och knäpp sedan igen på vardera metall knapp högst upp (fig.F#1).



fig. F

Fäst fleece fodret i väderskyddet:

Lägg väderskyddet på en plan yta med insidan uppåt. Lägg därefter fleece fodralet ovanpå väderskyddet med den tranbergsfärgade sidan uppåt. Knäpp fast fleece fodralet i väderskyddet med hjälp av knapparna som sitter på den övre kanten på vardera luva (fig.G#1). Knäpp sedan ihop knapparna på båda långsidorna av respektive fodral (fig.G#4). Gör likadant med



fig. G

knapparna som sitter på nederkanten av väderskyddet och fleecefodralet (fig.G#2). Knäpp slutligen ihop de två sidoflikarna från respektive fodral (fig.G#3). Fäst väderskyddet på bärselen genom att öppna fliken längst ner i mitten på väderskyddet och skjut den ena fliken igenom tygslingan på midjebältet på bärselen, fäst sedan ihop delarna med kardborrebandet (fig. B).

Midjeväska med väderskydd – tillgänglig endast med två-i-ett-väderskyddet

När midjeväskan med väderskydd sitter på bärselens midjebälte skyddar du barnet från regn och du behöver inte ta av bärselen.

Instruktioner för användning:

Fäst midjeväskan längst ned i mitten på bärselens midjebälte. Dra midjeväskans ena flik igenom bärselens tygslinga, fäst sedan ihop båda flikarna med kardborrbandet (fig.B). För att ta fram väderskyddet från midjeväskan, öppna väskan och dra fram väderskyddet. Du kan låta väderskyddet sitta kvar på insidan av midjebältet för bekvämlighet och sedan fästa midjeväskan på bärselen.

För att fästa väderskyddet på midjeväskan placera väderskyddet med insidan uppåt och luvan högst upp. Öppna fliken längst ner på väderskyddet (fig.H), skjut den sedan igenom tygslingan på midjeväskans insida och fäst ihop med kardborrebandet. För att sätta tillbaka väderskyddet i midjeväskan vik in sidorna till mitten (fig.I) och börja rulla ihop väderskyddet från toppen och hela vägen ner till väskan (fig.J), dra sedan igen blixtlåset (fig.K).

fig. H



fig. J



fig. I



fig. K

